



Описание покрытия Teping® Roll

Teping® Roll – это универсальные износостойкие травмобезопасные покрытия в рулонах на основе резиновой крошки (или синтетического каучука (EPDM), изготовленного методом прессования крошки с полиуретановым связующим. Покрытия Teping® Roll обладают высокими показателями износостойкости, неприхотливы в уборке, отлично выдерживают отрицательные температуры.

Единица поставки:

Покрытия Teping® Roll:	Погонный метр, ширина: 1.2м, длина: по согласованию
Толщина:	2-40 мм
Полиуретановый клей:	Евроведро 13кг

Инструмент для монтажа:

- Строительный нож;
- Плоский или зубчатый шпатель;
- Строительный миксер;
- Средства индивидуальной защиты.

Применяются при устройстве:

- Покрытия для детских площадок;
- Покрытия для спортплощадок и беговых дорожек;
- Основания под ледовые катки и прилегающую территорию;
- Покрытия для теннисных кортов;
- Покрытия для спортивных залов;
- И др.

Сертификация/Одобрения:

1. Отказное письмо МЧС;
2. СГР (свидетельство государственной регистрации);

Поверхности для нанесения:

- Любое твердое основание;
- Грунтовое основание (для покрытий толщиной от 24мм)

Подготовка основания под укладку Teping® Roll

Обеспыливание: Основание следует очистить от грязи и пыли, выполнить обезжиривание;

Выравнивание, шпатлевание: В случае укладки на грунтовое основание: необходимо наличие дренажа (водоотвода). Укладка покрытия осуществляется на геотекстиль.

В случае укладки на бетонное основание: необходимо обеспечить его ровность с помощью ровнителя на цементной основе, шпатлеванием трещин и выбоин, либо другими нивелирующимися массами. В качестве шпатлевки можно использовать материал Тэпинг Пол 205 ПУ с добавлением кварцевого песка в соотношении 1:1, смешанного до рабочей вязкости. Для улучшения адгезии, выравненное основание шлифуется, затем – грунтуется.

Грунтование: В качестве грунтовки рекомендуется использовать материал Тэпинг Р 1155, либо Тэпинг В 012

Укладка покрытия Teping® Roll

Важно: ■ Перед монтажом, покрытие необходимо уложить в помещение на сутки для акклиматизации. Рулоны, по возможности, должны лежать в развёрнутом виде.

Подготовка клея к работе: Перед началом работ необходимо в течение суток выдержать клей при комнатной температуре. Перед нанесением, содержимое банки с клеем необходимо перемешать в течение 1 минуты с помощью миксера на малых оборотах.

Нанесение клея и укладка покрытия: Клей нанести с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. Тэпинг Ролл укладываются в ещё влажное клеевое поле после подсушки в течение 10-15 минут. Уложив покрытие, его следует хорошо притереть, особенно в области шва. В области шва следует ещё раз притереть покрытие через 15-20 минут.

Время высыхания:

- Необходимое время для подсушки зависит от температуры в помещении, влажности воздуха и влагопитывающей способности основания.
- Стандартное время ожидания до ввода в эксплуатацию: **24-48 часов** с момента укладки покрытия.